

## Verputzempfehlung

# Foamglas-Isolierplatten

## im Innenbereich

<b>Allgemein</b>	Bei der Montage und Verspachtelung von Foamglas sind die Richtlinien der Lieferfirma einzuhalten.
<b>Arbeitsvorgänge für Verputzarbeiten in Trockenräumen</b>	<p><u>Abglättungen</u> Wichtig: Vorab Verspachtelung gemäss Lieferantenvorschrift (Einbettung mit PC 164), Trocknungszeit ca. 3 bis 5 Tage, abhängig von der Baufeuchte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planogran 22 Gipsglätter + 2 kg Binder A / Sack</li> <li>➤ Renospachtel 61</li> </ul> <p><u>Deckputz innen</u> Wichtig: Vorab Verspachtelung gemäss Lieferantenvorschrift auftragen und min. 2 Wochen trocknen lassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kunststoffputze und Spritzputze innen inkl. Grundierung</li> <li>➤ Silikon-Feinputz 0.3mm</li> <li>➤ Silikatputze innen</li> <li>➤ Natursteinputz innen inkl. Natursteingrund</li> </ul> <p>Biozidfreie Abriebe: Silikatputze innen</p>
<b>Bemerkung</b>	Für eine allfällige Rissbildung als Folge falscher, unsachgemässer Ausführung (z.B. Lieferanten-Richtlinien) kann keine Haftung übernommen werden.
<b>Hinweis</b>	Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend ( <a href="http://www.granol.ch">www.granol.ch</a> ). Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

### Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, [www.granol.ch](http://www.granol.ch)

