

Verputzempfehlung

Holzfaserdämmplatten Aussen

Allgemein	Die Holzfaserdämmplatten sind entsprechend den Herstellerangaben zu montieren.
Vorbehandlung der Platte	Grundieren mit Paintolan Sol-Tiefgrund (wässriges Einlassmittel)
Putzaufbau	<p><u>Einbettung</u> Sanogran 2000 Armiermörtel wird in einem Arbeitsgang zweilagig (nass in nass) aufgebracht. Zwischen die erste und zweite Lage Granol-Putzarmiergewebe einbetten. Gewebeübergänge 10 cm überlappen.</p> <p>Vor dem Auftragen der zweiten Putzschicht muss das Gewebe vollständig in die erste Lage eingedrückt werden.</p> <p>- Schichtdicke: 6-8 mm</p> <p><u>Deckputz</u> ➤ Granolan-Silikonharzputz, inkl. Silikonharzgrund, Körnung und Farbe nach Wahl.</p>
Bemerkung	Für eine allfällige Rissbildung als Folge einer ungeeigneten Unterkonstruktion, Bewegungen im Untergrund oder einer falschen Verlegung der Platten, kann keine Haftung übernommen werden.
Hinweis	Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend (www.granol.ch). Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

