

## Verputzempfehlung

# Holzspanplatten Innen

---

### Allgemein

Da Spanplatten von sehr unterschiedlicher Qualität gehandelt werden, kann keine verbindliche Vorschrift aufgestellt werden.

Am besten eignen sich Platten mit geringem Rindenanteil.

Für Rissfreiheit kann nicht garantiert werden, da sie weitgehend von der Befestigungsart und der Verleimung abhängig ist.

---

### Verputzarbeiten

- Über den Stössen ein Glasfaserstreifen mit Binder A aufkleben.
- Mit Granolan Sperrolin-Sperrgrund in 2 Anstrichen grundieren. Nach dem ersten Anstrich mindestens 48 Stunden trocknen lassen.
- Granolan-Kunststoffputz z.B. Typ KU-IV Innen Vollabrieb oder Typ KU-IA Innen Aufziehputz ohne zusätzliche Grundierung aufziehen.

Keine mineralisch gebundene Putze verwenden.

Ein absolutes Verhindern von Flecken kann nicht garantiert werden.

---

### Alternativ-Hinweis

Damit eine Rissfreiheit gewährleistet, sowie eine Fleckenbildung verhindert werden kann, müssten die Spanplatten mit einer KNAUF-Gipsplatte (Dicke: mindestens 12.5 mm) stossversetzt mit Schnellbauschrauben beplankt und nach Werkvorschrift verspachtelt werden.

---

### Hinweis

Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend ([www.granol.ch](http://www.granol.ch)).

Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

---

#### Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

[info@granol.ch](mailto:info@granol.ch), [www.granol.ch](http://www.granol.ch)

