

Verputzempfehlung

Weissputz auf XPS-Schaumstoffplatte

Deckenuntersicht mit Granol Weissputz 200 oder 220

Vorarbeiten, reinigen und aufräumen

Entfernen von losen Teilen und Verschmutzungen, aufräumen resp. anschleifen der Oberfläche

Einbettung

- Auf die bestehenden Schaumstoffplatten „XPS“ 4 mm Sanogran 2000 Armiermörtel auftragen.
- Anschliessend Granol Putzarmiergewebe 220 g/m² in Putzschicht einbetten und „nass in nass“ 2. Putzschicht (2 mm) auftragen, Oberfläche mit Zahntraufel kämmen.

Totale Schichtstärke: 5-6 mm.

- Nach 3 Wochen Aushärtung erfolgt die Applikation von Granol Weissputz 200 oder 220 mit Beigabe von 1 kg Binder A pro Sack.
- Schwedenschnitt min. 2 mm durch alle Putzschichten erstellen.

Speziell zu beachten

- Die Verputzarbeiten erst beginnen, wenn die Schwind- und Kriechspannungen sowie die Austrocknung des Betons abgeschlossen sind (Rückfrage an Bauleitung).
- Bei Winterbauten nur mässig heizen, da sonst ein Wärmestau entsteht. Dieser führt zu Rissen im Sanogran Armiermörtel 2000.
- Bei grösseren Deckenflächen und bei Decken im obersten Geschoss (Flachdach) reicht ein Schwedenschnitt von 2 mm nicht aus. Hier ist in Absprache mit der Bauleitung eine Trennfuge von grösserer Breite anzubringen.
- Statische Anforderungen an die Betondecke sowie bauphysikalische Anforderungen bei den Polystyrol-Schaumstoffen „XPS“ müssen durch die Bauherrschaft gewährleistet werden.

Hinweis

Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend (www.granol.ch). Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

